

По пожарной безопасности

Инструкция разработана на основании типовых инструкций по охране в автомобильном транспорте ТОИ Р-200-01-95 27 февраля 1996 года

1. Общие требования к безопасности.

1.1. Территория гаража постоянно должна содержаться в чистоте.. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

1.2. Эвакуационные проходы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.

1.3. В период пребывания в помещении гаража людей двери эвакуационных выходов запирают только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.

1.4. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.

1.5. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещённые в шкафы, которые пломбируются.

1.6. Внутренние пожарные краны ежегодно должны подвергаться техническому обследованию и проверяться на работоспособность путём спуска воды.

1.7. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительной системы и нагревательных приборов.

1.8. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

1.9. По окончании работы работники должны тщательно осмотреть закреплённые за ними помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

1.10. Неисправные электросети и электрооборудование, немедленно отключать, для приведения их в пожарную безопасное состояние.

2. Запрещается.

2.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории гаража.

2.2. Курить в помещениях.

2.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.

2.4. Проживать в здании обслуживающему персоналу и другим лицам.

2.5. Хранить в здании легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.

2.6. Использовать для отделки стен и потолков легковоспламеняющиеся материалы

- 2.7. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.
- 2.8. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители.
- 2.9. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.
- 2.10. Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в здании при наличии в помещении людей.

3. Действия при возникновении пожара.

- 3.1. Сообщить о пожаре по телефону № _____ в ближайшую пожарную часть (или по телефону № 01).
 - 3.2. Немедленно оповестить людей о пожаре.
 - 3.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.
 - 3.4. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
- Приступить к тушению очага возгорания и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения до приезда пожарной команды.

Механик

А.Д.Косогоров.